



Dr. Kolbe
Vogelschutz mit Durchblick

Notice d'utilisation breve - birdpen:

- La couche de protection doit être posée sur la face extérieure de la fenêtre
- nettoyez bien la surface vitrée avant chaque application
- ouvrez birdpen en appuyant sur le côté du capuchon
- fixez le birdpen à angle droit avec la face frontale sur la surface vitrée et tracez-le lentement et régulièrement jusqu'au bord inférieur de la fenêtre (Illust. 1)
- laissez une espace d'environ 8 cm entre les traits et jusqu'au bord de la fenêtre.
- évitez de repasser sur les endroits déjà recouverts
- pour enlever les traits, utilisez un nettoyant vitre courant
- après chaque application, refermez le marqueur immédiatement
- température d'utilisation 10° C
- garder hors de la portée des enfants
- pour les fenêtres recouvertes consultez le fabricant

Dr. Kolbe
Elsterweg 8
72760 Reutlingen
Phone 07121 144558
office@drkolbe.de
www.drkolbe.de