



Dr. Kolbe

Vogelschutz mit Durchblick

Brevi istruzioni per l'uso - birdpen:

- Gli stratti si applicano al vetro esterno
- si deve pulire bene la superficie di vetro prima di ogni fissatura
- il birdpen si apre premendo il lato del coperchio
- issate lentamente e regolarmente el birdpen ad angolo retto con il lato anteriore sulla superficie di vetro fino al bordo inferiore del vetro (Illust. 1)
- La distanza fra gli stratti ed il bordo deve essere ca. 8 cm
- evitate di ripassare sulle superfici già ricoperte
- para togliere gli stratti usate un detergente per vetri per uso domestico
- dopo ogni utilizzazione el marcatore si deve chiudere subito
- non usare sotto 10° - tenere fuori della portata dei bambini
- nel caso di vetri ricoperti informatevi presso il produttore

Dr. Kolbe
Elsterweg 8
72760 Reutlingen
Phone 07121 144558
office@drkolbe.de
www.drkolbe.de